

取扱説明書

はじめに

- 製品が間違っていないか、付属品がきちんとそろっているか、お確かめください。
- この説明書と添付の保証書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
  そのあと大切に保管しておいてください。
- 製造番号は品質管理上重要です。必ず製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。
- 保証書は必ず「お買い上げ日、取扱店名」等の記入をお確かめください。

※ 設置方法につきましては、別冊の『設置説明書』をご覧ください。

お使いいただく前に

スクリーンは使い始めのうちは臭いがします。窓を開けるなどして十分に換気をおこなってください。こまめな換気により臭いは次第に弱くなります。
臭いが強い場合はスクリーンをお使いにならない時にも、スクリーンを引き出した状態で継続して換気をおこなってください。（臭いが気にならなくなるまで数日かかる場合があります。）

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、必ずお守りください。

⚠ 警 告	この表示欄の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠ 注 意	この表示欄の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人的傷害や物的損害の可能性があります。

⚠ 警　告

禁止

スクリーンを無理に引き出さない

本体またはスクリーンが脱落する恐れがあります。

ぶらさがり禁止

スクリーンにぶらさがったり、物を掛けたりしない

本体またはスクリーンが脱落する恐れがあります。

分解禁止

分解はしない

分解やねじ類をゆるめると、本体が脱落する恐れがあります。修理や点検は、取扱店または当社に相談してください。

⚠ 注　意

強制

使用後は必ずスクリーンを本体に収納する

長時間引き出したままにすると、スクリーンが脱落する恐れがあります。

強制

使用する際は必ず運用責任者や管理者等の指示に従い行う

使用方法、安全項目等を十分把握せずに使用すると、思わぬ事故の恐れがあります。

取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は一切責任を負いません。

お取扱上の注意

この製品は映写効果を上げるため、スクリーン表面に特殊な加工が施されています。汚れや傷がつきますと映写効果を損なうことがありますので、次の点にご注意の上ていねいにお取り扱いください。

- スクリーン表面には手を触れないでください。
- スクリーン上に文字や絵を描いたりしないでください。
- 固い物でスクリーンをこすったり、ひっかいたりしないでください。
- 表面のホコリは、乾いた柔らかい布で軽くふくか柔らかいブラシで払ってください。
  水で湿らせた布やベンジン、シンナーなど薬品類は使用しないでください。

※ スクリーンは使い始めのうちは臭いがします。窓を開けるなどして十分に換気をおこなってください。こまめな換気により臭いは次第に弱くなります。臭いが強い場合はスクリーンをお使いにならない時にも、スクリーンを引き出した状態で継続して換気をおこなってください。

使用方法

1．スクリーンを使うとき

（1）付属のフック棒をスクリーンの引き下げ金具に引っ掛け、引き出します。



（2）手が届く位置まで下げたら手に持ち替え、所定の位置まで引き下げ、手を離します。



⚠注 意

スクリーン前面左上にストップラベルを貼っていますので、それ以上下げないでください。スクリーンが脱落する恐れがあります。

※この時ストッパーが掛かった場合は、そのまま引き下げずに（3）の動作をしてください。

（3）手に持ち替えたときストッパーが掛かった場合

スクリーンを少し下げてください。ストッパーが外れます。次に少しスクリーンを巻き取らせてから所定の位置まで引き下げ、手を離してください。



2．スクリーンを収納するとき

スクリーンを手で軽く引き下げてください。ストッパーが外れます。あとは自然に巻き取らせます。



※万一引き下げすぎて戻らなくなった場合は、少し手前に引き下げてください。ストッパーが外れます。

株式会社オーエス

〒120-0005　東京都足立区綾瀬3-25-18
TEL：03-3629-8371　FAX：03-3629-5214
E-mail：info@os-worldwide.com

お客様ご相談窓口
0120-465-040
受付時間　9:30～12:00　13:00～17:00
（土・日・祝祭日を除く）